

# Bedienungsanleitung 10-fach Lader LS-KIT10

Der 10-fach Lader LS-KIT10 ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von bis zu 10 EMERCOS Handsendern (FS-100, FS-300, FS-400 und FS-450), wobei auch verschiedene Typen von Handsendern gemischt werden können. Auch weniger als 10 Handsender können geladen werden.

## Lieferumfang

Der LS-KIT10 besteht aus 10 USB Kabeln mit aufgestecktem EMERCOS Handsender Adapter. Dieser Adapter wird werkseitig auf das Kabel aufgesteckt und verriegelt und kann nicht entfernt werden!

Weiterhin gehört zum LS-KIT10 ein USB Hub mit 10 USB Buchsen. In diese Buchsen werden die 10 USB Kabel aufgesteckt. Für die weitere Verwendung können die Kabel auch gesteckt bleiben.



## Vorbereitung

Das Steckernetzteil des USB Hubs mit der 230 V Steckdose verbinden, der Schalter am USB Hub sollte dabei auf „0“ stehen.

Nun die kleinen Deckel auf der Rückseite des EMERCOS Handsenders entfernen und sicher verwahren. Den EMERCOS Handsender Adapter mit der nun sichtbaren Buchse des EMERCOS Handsenders verbinden.

## Betrieb

Wenn alle Handsender angeschlossen sind, den Schalter am USB Hub auf „I“ schalten. Zwei LEDs am USB Hub leuchten nun blau.

An den EMERCOS Handsender Adaptern leuchtet eine rote LED. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die grüne LED.



2 blaue LED am USB

Rote LED am EMERCOS  
Handsender Adapter  
Wechselt auf grün, wenn der  
Ladevorgang abgeschlossen ist

EMERCOS Handsender Adapter abziehen und den Deckel mit dem Pfeil in Richtung Schlüsselring wieder einsetzen. Der EMERCOS Handsender ist nun wieder betriebsbereit.